Карта заказа технического мановакуумметра ТМВ-610

Диаметр корпуса 100мм. Межповерочный интервал два года.

ТВ-610 Х .00 (0-ХХ МПА) ХХХХ. ХХ. ХХ

Обозначение расположения штуцера	
Р Радиальное расположение штуцера.	
Т Осевое или тыльное расположение штуцера. Доступно только для общепромышленного исполнения	
ТКП осевое расположение штуцера с передним фланцем. Доступно только для общепромышленного исполнения	

Обозначения необходимости гидрозаполнения, и наличия электроконтактной приставки.

Обозначение диапазона измерения
.-0,1-0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4MPa

Обозначение присоеденительной резьбы на штуцере.
G1/2 или M20X1,5

Обозначение класса точности
Стандарт 1,5. 1,0 Спец исполнение

Обозначение спец исполнения
IP54 Условное обозначение модели с повышенной защитой **О2** Обезжиренное исполнение для измерения давления кислорода. При отсутствии не заполняется.