Карта заказа указателя положения РПН силовых трансформаторов ЩУП96, ЩУП120

ЩУП XX - X - X - X - X

Обозначение габарита лицевой панели

96- Прибор с габаритным размером 96×96мм

120- Прибор с габаритным размером 120×120мм

Обозначение значение сопротивления ступени

от 5 до 20

при отсутствии в заказе по умолчанию принимается значение 6 Ом

Обозначение интерфейса

RS – интерфейс RS485 (Modbus RTU)

Обозначение климатического исполнения.

О4.1 – от +5 °С до +50 °С

УХЛ3.1 – от -40 °С до +55 °С

Обозначение цвета индикатора

К – красный

З – зеленый

Ж – желтый

Пример записи обозначения приборов при их заказе: ЩУП120 – 6 – RS – К – УХЛ 3.1 ТУ 25-7504.205-2008

Принимается к заказу прибор имеющий следующие характеристики: ЩУП120, сопротивление ступени 6 Ом, интерфейс RS485, красный цвет индикаторов, рабочий диапазон температур от -40 °С до +55 °С.

Карта заказа указателя положения РПН силовых трансформаторов ЩУП120У

ЩУП 120 - X - X - X - X

Обозначение наличия ТП (х), Бл, РВ

ТП (х) – датчика выходного сигнала типа «токовая петля», где

х – А (0-5 мА),

В (4-20 мА), С (0-20 мА)

Бл – модуля блокировки предельно допустимых положений привода РПН

РВ – релейного выхода

х – отсутствие параметра

Обозначение угола между ступенями или значение сопротивления ступени

Х°С – величина ступени в градусах для приводов с сельсин-датчиком

YR – величина ступени в Ом для приводов с резистивным датчиком

Примечание! При необходимости разъема BCD-код при заказе указать дополнительно.

Обозначение цвета индикатора

К – красный

З – зеленый

Обозначение количество положений привода

от 1 до 99 (выбирается заказчиком)

Пример записи обозначения приборов при их заказе: ЩУП120У – ТП (А), Бл, РВ – К – 10 – 5R ТУ 25-7504.214-2011

ЩУП120У, имеющий следующие характеристики: наличие входного сигнала типа «токовая петля» 0...5мА, выхода блокировки, релейного выхода, красный цвет индикаторов, количество положений привода равно 10, сопротивление ступени датчика 5 Ом.