Карта заказа амперметров и вольтметров постоянного тока Щ120П, Щ96П, Щ72П, Щ02П

Щ XX - X - X - X - X - X - X - X - X

Обозначение габарита лицевой панели

02- Прибор с габаритным размером 96Х48Х122мм

72- Прибор с габаритным размером 72Х72Х76мм

96- Прибор с габаритным размером 96Х96Х76мм

120- Прибор с габаритным размером 120Х120Х76мм

Условное обозначение диапазона измерений при непосредственном подключении или коэффициент преобразования при подключении через внешний шунт

Обозначение напряжения питания

5ВН (5 +4/-0,5) В постоянного тока

12ВН (12 +6/-3) В постоянного тока

24ВН (24 +12/-6) В постоянного тока

220ВУ от 85 до 253 В переменного тока частотой (50 ± 0,5) Гц или от 120 до 265 В постоянного тока - 230В от 85 до 253 В переменного тока частотой (50 ± 0,5) Гц

Обозначение наличие интерфейсов RS485

1RS – один интерфейс

2RS – два интерфейса (только для Щ96 и Щ120

Х– при отсутствии параметра (только для Щ120П)

при отсутствии интерфейса (d = x) приборы имеют ограниченный набор функций

Специальное исполнение (только Щ120 с цветными комбинированными индикаторами)

Б – одна барграфическая (дискретно-аналоговая) шкала

при отсутствии параметр не указывать.

Эксплуатационное исполнение

А – для эксплуатации на АЭС (класс безопасности 4),

х – в остальных случаях.

Обозначение класса точности

0,1- Принимается к изготовлению прибор с классом точности 0,1

0,2- Принимается к изготовлению прибор с классом точности 0,2

Обозначение цвета индикаторов

К – красный цвет индикаторов. **Ц** – цветной комбинированный (только для Щ120)

З – зеленый цвет индикаторов

Ж – желтый цвет индикаторов

Обозначение аналоговых и дискретных выходов

02 – два дискретных выхода без аналоговых выходов

11 – один аналоговый и один дискретный выход

12 – один аналоговый и два дискретных выхода

20 – два аналоговых выхода без дискретных выходов

22 – два аналоговых и два дискретных выход

Х – без аналоговых и дискретных выходов

Примечание: после цифр в скобках указать условное обозначение аналогового выхода:

А = 0...5 мА, В = 4...20 мА, С = 0...20 мА, АР = 0…2,5…5 мА, ВР = 4…12…20 мА,

СР = 0…10…20 мА, при заказе двух аналоговых выходов указать через запятую.

Пример записи обозначения приборов при их заказе: Щ120 – 100 В – 220ВУ – 2RS – 22(А,С) – К – 0,2 – А, ТУ 26.51.43-236-05763903-2017

Принимается к заказу прибор имеющий следующие характеристики: прибор Щ120, диапазон измерений от минус 100 до плюс 100 В, напряжение питания от 85 до 264 В переменного тока частотой 50 Гц или от 100 до 370 В постоянного тока, два интерфейса RS485, два аналоговых выхода 0…5 мА и 0…20 мА, два дискретных выхода, красный цвет индикаторов, класс точности 0,2, эксплуатация на АЭС, диапазон показа-ний от минус 20 до плюс 50 °С.